# 3D-Ansicht und Grundriss
# 421565







**BITTE UNBEDINGT AUSFÜLLEN UND MIT DER AUFBAUANLEITUNG ABHEFTEN**

Paketnummer
packetnumber

Gartenschrank-Modell
type of equipment cabinet

☐ **MODELL 157 IN SILBERGRAU** ☐ **MODELL 157 IN RAUCHGRAU**

Datum der Anlieferung

Name des Händlers

Ist der Gartenschrank von Finnhaus-Monteuren aufgebaut worden? ☐ **JA** ☐ **NEIN**

Wenn nicht, durch wen wurde der Gartenschrank aufgebaut?

Name

Straße / Nr.

Telefonnummer / Handy

PLZ / Ort

Die Schlüsselnummer lautet:

**Zur Information**

Es sind zwei Schlüssel für die Tür vorhanden. (Hauptschlüssel / Ersatzschlüssel) Falls Sie die Schlüssel verlieren sollten kann anhand der eingraviertern Nummer im Originalschlüssel ein Duplikat erstellt werden. Bitte notieren Sie deshalb die Nummer auf der Aufbauanleitung. Die Herstellung des Ersatzschlüssels ist kostenpflichtig.

# Technische Daten: Art.-Nr.: 421565

## Größe BxTxH: 1488x750x1600 mm

Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

# Teileliste 1
# 421565

Alle Teile sind wie im folgenden Beispiel nummeriert:
**(WICHTIG: Auf allen Teilen sind die runden Aufkleber angebracht.**
**Bei der Montage dürfen Sie nicht auf dem Kopf stehen, sondern müssen immer deutlich zu lesen sein.)**

YR19 / 120910 / 01

YR19 120910 Teilenummer in der Stückliste
01 Teilenummer in der Aufbauanleitung

| Name | Teilenummer in der Stücklliste | Teilenummer in der Aufbauanleitung | Stück-zahl | Paket |
|---|---|---|---|---|
| Bodenpaneel | L470W0010000 | 01 | 1 | FR-1571L/ FR-1571GS |
| Dachpaneel | T470W0060000 | 06 | 1 | M-1572L/ M-1572GS |
| Wandpaneel, links | S07BW002000 | 02 | 1 | FR7B3L/ FR7B3GS |
| Wandpaneel, rechts | S07BW003000 | 03 | 1 | FR7B3L/ FR7B3GS |
| Tür, links | T40B0070010 | 07 | 1 | MF15B4L/ MF15B4GS |
| Tür, rechts | T40B0080010 | 08 | 1 | MF15B4L/ MF15B4GS |
| Wandpaneel, hinten | T40BW0040000 | 04 | 2 | JB-15B5L/ JB-15B5GS |
| Verbindungsleiste für Wandpaneel, hinten | 115BC0050000 | 05 | 1 | JB-15B5L/ JB-15B5GS |
| Regalböden | R45TW0100000 | 10 | 2 | T-15W-2 |
| Regalbodenhalter aus Metall | TY0000440000 | | 8 | T-15W-2 |
| Gitterkorb | R05NW0140000 | | 1 | N-40W |
| Regalbodenhalter aus Metall | TY0000440000 | | 4 | N-40W |
| Regalbein für Gitterkorb, vorne | 115BW0240000 | 24 | 1 | T-BW |
| Querverstärkung | R05NW0250001 | 25 | 2 | T-BW |
| Regalbein, hinten | R0BNW0260010 | 26 | 1 | T-BW |

# Teileliste 2
# 421565

| **Zubehörartikel (im Paket: MF10-4)** | | |
|---|---|---|
| Höhenverstellbare Standfüße<br>  <br>**6 Stück** Teilenr.: 095E00013000 | Metallhalter für Dachpaneel links<br>  <br>**1 Stück** Teilenr.: 095E00110000 | Metallhalter für Dachpaneel rechts<br>  <br>**1 Stück** Teilenr.: 095E00120000 |
| Haken aus Aluminium<br> <br>**3 Stück** Teilenr.: 1519817003 | Abdeckung für rechteckige Öffnungen<br>  <br>**4 Stück** Teilenr.: 4984800356 | Verankerungen<br>  <br>**4 Stück** Teilenr.: YD00C0450000 |
| Laufräder für Schiebetür<br>  <br>**4 Stück** Teilenr.: 095E00072000 | Schraubenkopfabdeckung (für 01)<br> <br>**6 Stück** Teilenr.: 4985700104 | Schraubenkopfkappe<br> <br>**10 Stück** Teilenr.: 4985700105 |
| Schraube M 6 x 12<br>  <br>**8 Stück** Teilenr.: 4401206120 | Kurze Schrauben M 6 x 16<br>  <br>**36 Stück** Teilenr.: 4401206117 | Metallhalter für Regalbein<br>  <br>**1 Stück** Teilenr.: T00000270000 |
| Wasserwaage<br>  <br>**1 Stück** Teilenr.: 4989800136 | Montageanleitung<br>Garantiekarte<br>  <br>**1 Stück** | Doppelseitiges Klebeband<br>  <br>**1 Stück** Teilenr.: T00000280000 |

# HINWEIS ZUR MONTAGE

## ALLGEMEINE HINWEISE

1. Gehen Sie sicher, dass Sie einen festen, ebenen Untergrund (Terrassenfliesen / Punktfundament) haben, wo Sie den Gartenschrank aufbauen.



2. Achten Sie drauf, dass Sie den Gartenschrank nicht unmittelbar unter der Regenrinne Ihres Hauses aufbauen, da die Dachbelastbarkeit durch Wasser oder Schnee zu stark sein könnte, sodass es zu Beschädigungen oder zu einem Leck am Gartenschrank kommen könnte.



3. Tragen Sie die schweren Pakete zu zweit, sodass die Materialien nicht beschädigt werden. Darüber hinaus sollten Sie während des Aufbaus, Handschuhe und langärmelige Oberteile tragen, sodass keine Verletzungsgefahr besteht.

## BEFESTIGUNGSHINWEIS DER BODENPANEELE

1. Gehen Sie sicher, dass Sie einen festen, ebenen Untergrund (einem zementierten Boden / Punktfundament) haben bevor Sie die Bodenpaneele montieren.



2. Achten Sie auf den Aufbau in Waage.



Verschraubung:
Erst an allen vier Ecken provisorisch verschrauben, dann kontrollieren, ob jede Schraube in der Bohrung gerade ausgerichtet ist. Erst dann alle Schrauben fest verschrauben.
**Bitte SORGFÄLTIG verschrauben, sonst besteht die Gefahr, dass die Gewindebohrungen beschädigt werden.**

3. Bitte verschrauben Sie den Gartenschrank mit dem Boden. Benutzen Sie hierfür die beiliegenden Verankerungen im Bild und kontrollieren Sie im Nachhinein ob alles korrekt verschraubt ist.



4. Wenn die Tür klemmen sollte, justieren Sie diese nach, so dass die Laufräder richtig rollen. (siehe in der Aufbauanleitung)



5. Falls Sie Probleme beim Öffnen oder Schließen der Tür haben, benutzen Sie bitte ein Schmiermittel, was Sie ca. 4 cm - bei geschlossener Tür - in die Spalte des Metalls einführen. Anschließend öffnen Sie Tür und sprayen das Schmiermittel dosiert ein.