

Bedienungsanleitung



Beispielabbildung. Mit weißem oder grauen Einsatz erhältlich. In Thermoholz oder Anstrich Dunkelgrau/Hellgrau/Eiche erhältlich

Artikelnummer:

310 102, 310 104, 310 171, 310 172, 310 173, 310 191, 310 192, 310 193

BEACHT!

Das Badefass nicht rollen!
Dies kann dazu führen, dass die
Nut und Feder in den Seiten-
brettern bricht und das
Badefass zerstört wird!

Kontrolliert durch:

!Bitte dringend beachten!

Bei der Verwendung des Badebottichs ist es sehr wichtig, die örtlichen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, um Risiken für die menschliche Gesundheit oder das Eigentum zu vermeiden.

Die folgenden Anweisungen sind vom Hersteller herausgegebene Empfehlungen und sollten dringend beachtet werden!

Vermeidung von unmittelbaren Gefahren:

- Das Zünden vom Ofen darf nur bei einem vollgefüllten Badebottich erfolgen!
- Der Ofen wird bei Benutzung heiß, bitte seien Sie Achtsam beim verwenden des Ofens.
- Stellen Sie den Badebottich aus Sicherheitsgründen in einem Abstand von mindestens 4 m zu jedem Gebäude auf.
- Lassen Sie den Ofen des Badebottichs nicht unbeaufsichtigt.
- Während der Ofen befeuert wird, werden Schornstein und der Ofen heiß und können Verbrennungen verursachen.
- Der Badebottich ist für die Aufnahme einer bestimmten Anzahl von Personen bestimmt. Stellen Sie sicher, dass die Anzahl der Nutzer im Badebottich die zulässige Anzahl nicht überschreitet.
- Es wird allgemein empfohlen das Wasser nicht heißer als 41° zu erhitzen.
- Wenn Sie das Wasser höher als 41° aufheizen, kann das den Einsatz beschädigen und der Einsatz kann undicht werden.
In diesem Fall erlischt die Garantie!
- Bitte springen Sie niemals in den Badebottich.
- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt im Badebottich.
- Beachten Sie, dass mindestens 10 cm Wasser über dem oberen Wassereinlass für den Ofen ist. Niemals tiefer, ansonsten wird der Ofen zerstört.
- Die Verwendung von chlorhaltigen Reinigungsmitteln zum Waschen des Badebottichs ist verboten.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Badebottichs keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Im Winter, bitte den Ofen und die Rohre nach dem Gebrauch trocken legen, um ein Einfrieren zu verhindern.

Befeuern des Ofens:

- Das Zünden vom Ofen darf nur bei einem vollgefüllten Badebottich erfolgen!
- Das Wasser kann erst nach dem vollständigen ausglühen des Ofens aus dem Badebottich abgelassen werden
- Vor dem Füllen des Badebottichs mit Wasser, ist sicherzustellen, dass das Ablassventil des Badebottichs geschlossen ist.
- Füllen Sie den Badebottich min. 10 cm oberhalb des Ofens mit Wasser auf.
- Verwenden Sie nur trockenes Holz zum Befeuern.
Holzkohle oder Briketts können nicht verwendet werden.
- Um das Wasser schneller zu erwärmen, ist es ratsam, den Badebottich mit dem Deckel zu bedecken.
- Es empfiehlt sich, das Wasser im Badebottich auf maximal + 41 ° C zu erwärmen.
- Aschenpartikel, die zufällig im Wasser landen, können bequem mit einem Küchensieb entfernt werden.
- Verwenden Sie niemals Papier, um den Ofen zu Befeuern.

Wartung des Badebottichs

Die regelmäßige Reinigung und Wartung des Badebottichs ist sowohl bei der Hygiene als auch bei der Langzeitpflege wichtig um die Lebensdauer des Badebottichs zu verlängern.

Die folgenden Anweisungen sind Empfehlungen für Benutzer des Badebottichs.

- Es ist empfehlenswert, den Badebottich nach jedem Gebrauch zu reinigen
- Es ist ratsam, vor dem Gebrauch des Badebottichs zu duschen, um eine bessere Hygiene im Wasser zu gewährleisten.
- Der Badebottich kann mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.
Es ist empfehlenswert die Reinigung regelmäßig vorzunehmen.
- Verwenden Sie Haushaltsreiniger und ein weiches Tuch, um den Badebottich zu reinigen. Verwenden Sie bitte keinen Lappen mit rauer Oberfläche oder chlorhaltige Reinigungsmittel, diese können eine Verfärbung des Badebottichs verursachen.
- Wenn Sie ein Sprudelsystem haben, dann sollten Sie immer nach dem ablassen das System noch ein paar mal einschalten, damit das Restwasser aus den Leitungen fließen kann. Im Winter ist immer dafür zu sorgen, dass kein Wasser in den Leitungen zurück bleibt.
- Im Winter, bitte immer den Badebottich und den Ofen trocken legen, sollte das Wasser im Badebottich oder im Ofen gefrieren kann es zu Schäden führen.

Hinweis! Nicht auf den Rand von Badebottich setzen oder treten!

Kontrollnummer: C

(mögliche Reklamationen können nur dann bearbeitet werden, wenn Sie uns die Kontrollnummer mitteilen!)