



USER MANUAL

AXI 01



Julia




Alex



Tom



Laura



Sarah

patented product

Gefeliciteerd met uw aankoop van een AXI speelhuisje; een speelhuisje dat is ontwikkeld voor een verrassende speelomgeving vol plezier voor kinderen van 3 tot 10 jaar.

Veiligheid

De AXI speelhuisjes zijn getest en goedgekeurd conform de TÜV- en CE-normeringen, waarmee de veiligheid van het speelhuisje wordt gegarandeerd.

Veiligheidsinstructies:

- Laat kinderen niet zonder (ouderlijk) toezicht spelen.
- Het is niet toegestaan op het dak van een AXI speelhuisje te klimmen of te spelen.
- De AXI speelhuisjes zijn berekend op twee kinderen en een volwassene.

Montage

- Het monteren van het speelhuisje mag alleen door volwassenen personen worden uitgevoerd.
- Het nadrukkelijke advies is een AXI speelhuisje met verhoogd framewerk te verankeren met een (afzonderlijk aan te schaffen) verankeringsset. Dit verhoogt de standvastigheid en daarmee de speelveiligheid.
- Plaats het AXI speelhuisje niet op een harde ondergrond, zoals beton en asfalt. Een val van het huisje op een hard oppervlak kan ernstig letsel veroorzaken. Een schokdempende ondergrond van bijvoorbeeld gras, houtsnippers of zand is verplicht bij speelhuisjes hoger dan 60 cm, en dit minimaal 1.50 meter rondom het AXI speelhuisje.
- Plaats het AXI speelhuisje op een vlakke ondergrond en minimaal 2.00 meter uit de buurt van andere bouwwerken en obstakels zoals een huis, garage, hek en overhangende takken of waslijnen.
- Het AXI speelhuisje mag niet op een natte ondergrond geplaatst worden. Dit kan worden gerealiseerd door het toepassen van het verankeringsset of voor AXI speelhuisjes zonder verhoogd framewerk met het plaatsen van een stoep tegel tussen iedere hoek van het speelhuisje en de grond.
- Voor de AXI speelhuisjes met glijbaan wordt geadviseerd het huisje zodanig te plaatsen dat de glijbaan niet op het zuiden gericht is. Dit in verband met de hitte van de zonnestralen.

Materiaal

AXI speelhuisjes zijn gemaakt van *Cunninghemia lanceolata*. Deze houtsoort heeft een natuurlijke afweer tegen houtrot, schimmels en ongedierte. Als extra bescherming en afwerking van het hout, is het hout behandeld met een watergedragenbeits. Dezebeits op natuurlijke basis is vriendelijk voor mens en milieu.


Onderhoud

- Het is verplicht regelmatig te controleren op splinters, schroeven en de sterkte van verbindingen en/of bevestigingen. Indien van toepassing dienen schroeven en moeren te worden aangedraaid. Onder regelmatig wordt verstaan: bij aanvang van en tweemaal per maand tijdens het buitenspeleizoeken.
- Controleer jaarlijks de conditie van de beitslaag. Voor een optimale duurzaamheid is het noodzakelijk het AXI speelhuisje eens per twee jaar te voorzien van een nieuwe beitslaag. Maak hierbij gebruik van een watergedragen verf of beits met een natuurlijke basis.

LET OP!

- Een val van een speelhuisje op een hard oppervlak kan ernstig letsel veroorzaken. AXI.COM kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Plaats het huisje daarom altijd op een zachte ondergrond.
- De AXI speelhuisjes zijn bestemd voor particulier gebruik. Het is niet toegestaan deze speelhuisjes te verhuren of te plaatsen op openbare plaatsen zoals scholen en kinderdagverblijven. Bij verhuur of gebruik op openbare plaatsen vervalt iedere garantie of vervallen andere aansprakelijkheden.
- Hout is een natuurlijk product en daarmee onderhevig aan weersinvloeden dat mogelijk kromtrekken en houtsplijt tot gevolg kan hebben. Op de gevolgen van weersinvloeden die de constructie geen schade toebrengen, zoals scheuren in het hout en kromtrekken van de panelen, wordt geen garantie verleend.

Mocht het product u niet in goede staat bereiken of als er zich andere problemen voordoen, neem dan contact op met uw dealer of verkooppunt waar u het product heeft aangeschaft.





GARANTIECERTIFICAAT

AXI.COM verstrekkt op haar AXI houten speelhuisjes bij juist gebruik een garantie van 2 jaar op de verbindingen en accesoires en een garantie van 5 jaar op het hout.

AXI.COM behoudt het recht geen garantie te verlenen als er sprake is van:

- het ontbreken van een origineel aankoopsbewijs;
- natuurlijke weersinvloeden op het hout dat kromtrekking en houtsplijt tot gevolg kan hebben dat geen negatieve invloed heeft op de constructie van het AXI speelhuisje;
- toepassing voor andere doeleinden dan waarvoor het AXI speelhuisje ontwikkeld is;
- een andere dan de voorgeschreven wijze van montage;
- het onvakkundig uitvoeren van technische reparaties;
- gebruik van het AXI speelhuisje op openbare plaatsen zoals scholen en kinderdagverblijven;
- verhuur van het AXI speelhuisje aan derden;
- het nalaten van de regelmatige controle op en waar nodig vervanging van onderdelen, schroeven en verbindingen.
- het nalaten van het eens per twee jaar opnieuw beitsen of verven van het AXI speelhuisje.

Aankoopdatum : _____ - _____ - 20_____

Productomschrijving : _____

Artikelnummer : _____

Uw dealer : _____

Batchnummer : _____

LET OP!

Bewaar dit formulier samen met het originele aankoopsbewijs om aanspraak te kunnen maken op garantie!



Congratulations with the purchase of your AXI playhouse. The playhouse is developed to provide a fun play area for children aged between 3 and 10 years.

Safety

AXI playhouses are tested and approved in accordance with TÜV and CE standards, which guarantees the safety of the playhouse.

Safety instructions:

- Never allow children to play without (parental) supervision.
- It is not permitted to climb or play on the roof of the AXI playhouse.
- AXI playhouses are designed for use by two children and one adult.

Assembly

- The playhouse must be assembled by an adult.
- It is expressly advised to secure the AXI playhouse with raised framework to an anchoring set (which is separately purchasable). This provides stability and safety.
- Never place AXI playhouses on hard surfaces like concrete or asphalt. A fall from a playhouse onto a hard surface could cause serious injury. Playhouses higher than 60 cm. (24 inches) must be installed on a shock-absorbing surface like grass, woodchips or sand. This should cover an area of at least 1.50 metres around the AXI playhouse.
- Place the AXI playhouse on a smooth surface and at least 2.00 metres away from other constructions and obstacles like houses, garages, fences, branches or clotheslines.
- Never place the AXI playhouse on a wet surface. This is achieved by installing an anchoring set and for AXI playhouses without a raised framework, by placing a paving stone between each corner of the play house and the ground.
- If the AXI play house has a slide, it is advised not to position the slide facing south. This is in connection with heat from the sun.

Material

AXI play houses are made of Cunninghamia lanceolata. This type of wood provides a natural protection against wood rot, mould and vermin. As extra protection and finish, the wood has been treated with a water-based stain. This naturally-based stain is an environmentally-friendly product.



Maintenance

- Regularly check the play house for splinters. You must also check the screws and the strength of the links and/or fixings. Where applicable, tighten the screws and nuts. 'Regularly' is understood to mean: after assembly and twice a month during the outdoor playing season.
- Check the condition of the stain every year. To ensure the product's durability, AXI playhouses must be given a new layer of stain every two years. Use a water-based paint or a naturally-based stain.

PLEASE NOTE!

- A fall from a playhouse on a hard surface could cause serious injury. AXI.COM cannot be held liable for this. Make sure that the playhouse is placed on a soft surface.
- The AXI playhouses are designed for personal use. It is not permitted to rent out or place the playhouses in public areas like schools or day-care centres. The guarantee and any other liabilities shall expire if the playhouse is rented out or used in public areas.
- Wood is a natural product that is subject to weather influences that could cause the wood to warp and split. The guarantee does not cover damage caused by weather influences, such as cracks in the wood and/or warping of the panels which do not have a negative influence on the construction of the AXI playhouse.

If you do not receive the product in good condition or if any other problems occur, then please contact your dealer or the point of sale from which you purchased the product.





GUARANTEE CERTIFICATE

AXI.COM provides a guarantee on the AXI wooden playhouses. A two-year guarantee applies to all connecting pieces and accessories, and a five-year guarantee on the wood.

AXI.COM reserves the right to not offer the guarantee if:

- the original purchase receipt is missing;
- natural weather influences on the wood cause the wood to warp or split, which does not have a negative influence on the construction of the AXI playhouse;
- the AXI playhouse is used for purposes other than what it was developed for;
- the assembly method differs from the prescribed assembly method;
- technical repairs are not carried out professionally;
- the AXI playhouse is used in public places like schools and day-care centres;
- the AXI playhouse is rented out to third parties;
- regular checks are not conducted and parts, screws and connecting pieces are not replaced where necessary.
- the AXI playhouse is not stained or painted once every two years.

Date of purchase : _____ - _____ - 20_____

Product description: _____

Article number : _____

Dealer : _____

Batch number : _____

PLEASE NOTE!

**The guarantee only applies upon submission of this form and the original purchase receipt.
Please store them in a safe place!**

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des AXI Spielhauses. Dieses Spielhaus wurde vor allem als vielseitige Spielumgebung für Kinder von 3 bis 10 Jahren entwickelt.

Sicherheit

Die AXI Spielhäuser wurden nach TÜV- und CE-Normen getestet und zertifiziert, wodurch die Sicherheit des Spielhauses gewährleistet ist.

Sicherheitsanweisungen:

- Lassen Sie Kinder niemals ohne (elterliche) Aufsicht spielen.
- Auf das Dach des Spielhauses darf nicht geklettert und gespielt werden.
- Die Spielhäuser sind für zwei Kinder und einen Erwachsenen konstruiert.

Installation

- Die Montage des Spielhauses darf nur von erwachsenen Personen durchgeführt werden.
- Es wird deutlich darauf hingewiesen, dass ein AXI Spielhaus mit erhöhtem Rahmen mit einem Verankerungsset (gesondert zu erwerben) verankert werden sollte. Dies erhöht die Standfestigkeit und daher auch die Spielsicherheit.
- Stellen Sie das AXI Spielhaus nicht auf einem harten Untergrund wie Beton oder Asphalt auf. Das Herunterfallen vom Haus auf eine harte Oberfläche kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Ein schockabsorbierender Boden, beispielsweise Gras, Holzschnitzel oder Sand ist bei Spielhäusern mit einer Höhe über 60 cm obligatorisch. Dieser Boden muss rundherum bis 1,50 m vom Spielhaus vorhanden sein.
- Stellen Sie das AXI Spielhaus auf einem flachen Untergrund auf und halten Sie einen Abstand von mindestens 2 m zum nächsten Bau oder Hindernis, wie Haus, Garage, Zaun und überhängende Zweige oder Wäschleinen, ein.
- Das AXI Spielhaus darf nicht auf nassen Untergrund aufgestellt werden. Verwenden Sie dazu das Verankerungsset oder für AXI Spielhäuser ohne erhöhten Rahmen Bodenfliesen zwischen dem Boden und den Ecken des Spielhauses.
- Bei den AXI Spielhäusern mit Rutsche ist es empfehlenswert, das Haus so aufzustellen, dass die Rutsche nicht nach Süden zeigt. So vermeiden Sie hohe Temperaturen durch direkte Sonneneinstrahlung.

Material



AXI Spielhäuser sind hergestellt aus Cunninghamia lanceolata. Dieses Holz bietet natürlichen Schutz gegen Fäule, Schimmel und Ungeziefer. Als weiteren Schutz wurde das Holz mit einer Beize auf Wasserbasis behandelt. Diese natürliche Beize ist unschädlich und umweltfreundlich.

Wartung

- Das Haus muss regelmäßig nach Splittern, Schrauben und der Festigkeit der Verbindungen und/oder Befestigungen kontrolliert werden. Falls notwendig, müssen Schrauben und Muttern festgezogen werden. Mit regelmäßig ist gemeint: bei Anfang und mindestens zwei Mal pro Monat in der Draußen spielsaison.
- Kontrollieren Sie jährlich den Zustand der Beizschicht. Für optimale Haltbarkeit muss das AXI Spielhaus einmal in zwei Jahren neu mit Beize behandelt werden. Verwenden Sie dazu eine wasserlösliche Farbe oder Beize auf natürlicher Basis.

ACHTUNG!

- Das Herunterfallen vom Haus auf eine harte Oberfläche kann zu ernsthaften Verletzungen führen. AXI.COM kann in diesen Fällen nicht zur Verantwortung herangezogen werden. Stellen Sie das Haus daher immer auf einem weichen Untergrund auf.
- Die AXI Spielhäuser sind für den privaten Gebrauch vorgesehen. Sie dürfen nicht vermietet oder auf öffentlichen Plätzen wie Schulen und Kindertagesstätten verwendet werden. Bei Vermietung oder Verwendung auf öffentlichen Plätzen verfällt jede Garantie sowie weitere Verantwortlichkeit.
- Holz ist ein Naturprodukt und damit von Wetterveränderungen abhängig, es kann sich verziehen und es können Splitter entstehen. Auf diewitterungsbedingten Folgen für die Konstruktion, die keinen Schaden verursachen, wie Risse im Holz und Verziehen der Balken, erstreckt sich die Gewährleistungspflicht nicht.



Wenn Sie das Produkt nicht in einwandfreiem Zustand erhalten oder wenn sich andere Probleme ergeben, wenden Sie sich dann an den Händler oder die Verkaufsstelle, wo Sie das Produkt erworben haben.



GARANTIEZERTIFIKAT

AXI.COM gibt für die AXI Holz-Spielhäuser bei richtiger Verwendung eine Garantie von 2 Jahren auf die Verbindungen und das Zubehör sowie eine Garantie von 5 Jahren auf das Holz.

AXI.COM behält sich das Recht vor, die Garantieerklärung in folgenden Fällen nicht einhalten zu müssen:

- Fehlen eines originalen Kaufbelegs.
- Natürliche Wettereinflüsse auf das Holz, die zu Verziehen und Splittern führen können und sich nicht negativ auf die Konstruktion des Spielhauses auswirken.
- Verwendung zu anderen Zwecken, als denen, für die das AXI Spielhaus entwickelt wurde.
- Eine andere als die vorgeschriebene Montageart.
- Die nicht fachkundige Ausführung technischer Reparaturen.
- Verwendung des AXI Spielhauses auf öffentlichen Plätzen wie Schulen und Kindertagesstätten.
- Vermietung des AXI Spielhauses an Dritte.
- Ausbleiben der regelmäßigen Kontrolle und bei Bedarf Austausch von Teilen, Schrauben und Verbindungen.
- Ausbleiben des einmal in zwei Jahren Beizens oder Anstreichens des AXI Spielhauses.

Kaufdatum : _____ - _____ - 20_____

Produktbeschreibung: : _____

Artikelnummer : _____

Ihr Händler :

Batchnummer : _____

ACHTUNG!

Heben Sie dieses Formular zusammen mit dem Kaufbeleg gut auf, um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen.

Félicitations pour l'achat de votre cabane de jeux pour enfants AXI ; une maisonnette conçue pour offrir un environnement de jeux surprenant et plein de plaisir aux enfants de 3 à 10 ans.

Sécurité

Les cabanes AXI sont testées et agréées conformément aux normes TÜV et CE, ce qui en garantit la sécurité.

Instructions de sécurité :

- Ne laissez pas jouer les enfants sans surveillance (d'un adulte).
- Il est interdit de grimper ou de jouer sur le toit d'une cabane AXI.
- Les cabanes de jeux AXI conviennent pour deux enfants et un adulte.

Montage

- Le montage de la cabane ne peut être exécuté que par des personnes adultes.
- Il est formellement recommandé de fixer une cabane AXI présentant une structure surélevée à l'aide d'un kit de fixation (vendu séparément). La stabilité de la cabane est ainsi renforcée et par conséquent, la sécurité de jeu également.
- Ne placez pas la cabane AXI sur un sol dur, comme du béton ou de l'asphalte. Une chute de la cabane sur une surface dure peut causer de graves blessures. Un sol amortissant les chocs, comme du gazon, des écorces de bois ou du sable, est obligatoire pour les cabanes de plus de 60 cm de haut, et ce, sur 1,50 m minimum tout autour de la cabane AXI.
- Placez la cabane AXI sur une surface plane et à une distance minimale de 2,00 m de toute autre construction et obstacle, comme une maison, un garage, une clôture et des branches en surplomb ou des cordes à linge.
- La cabane de jeux AXI ne peut être installée sur un sol humide. Toutefois, cette possibilité est envisageable en appliquant un kit de fixation ou, pour les cabanes de jeux AXI sans structure surélevée, en plaçant une dalle de trottoir entre chaque coin de la cabane et le sol.
- Pour les cabanes de jeux AXI avec toboggan, nous recommandons de placer la cabane de manière à ce que le toboggan ne soit pas orienté vers le sud. Ceci afin d'éviter que les rayons du soleil ne puissent chauffer celui-ci.

Matériaux

Les cabanes de jeux AXI sont fabriquées en Cunninghamia lanceolata. Ce type de bois est naturellement résistant contre la pourriture, la moisissure et la vermine. De plus, en guise de protection et de finition du bois, celui-ci est traité à l'aide d'un vernis en phase aqueuse. Ce vernis est naturel et sans danger pour l'homme et l'environnement.


Entretien

- Il est obligatoire de contrôler régulièrement la présence éventuelle d'échardes, les vis et la solidité des raccords et/ou fixations. Le cas échéant, les vis et écrous doivent être resserrés. On entend par 'régulièrement' : au moins deux fois par mois pendant la saison des jeux de plein air.
- Contrôlez chaque année l'état de la couche de vernis. Pour une durabilité optimale, il est nécessaire d'appliquer une nouvelle couche de vernis sur la cabane AXI tous les deux ans. Pour ce faire, utilisez un vernis à phase aqueuse présentant une base naturelle.

ATTENTION !

- Une chute d'une cabane sur un sol dur peut entraîner de graves blessures. AXI.COM décline toute responsabilité en ce sens. Dès lors, placez toujours la cabane sur un sol doux.
- Les cabanes AXI sont conçues pour un usage privé. Il est interdit de louer les cabanes ou de les placer dans des lieux publics comme des écoles ou des crèches. En cas de location ou d'utilisation dans des lieux publics, toute garantie ou autre responsabilité tombe.
- Le bois est un produit naturel et est donc soumis à l'influence des intempéries qui peut avoir pour résultat des déformations et des fissures du bois. Les conséquences des intempéries n'impliquent pas de dommages à la structure de la cabane, comme les fissures dans le bois et les déformations des panneaux, ne sont pas couvertes par la garantie.

Si le produit ne vous est pas livré en bon état ou si d'autres problèmes se présentent, veuillez contacter votre revendeur ou le point de vente où vous avez acheté le produit.





CERTIFICAT DE GARANTIE

En cas d'utilisation correcte, AXI.COM offre pour les cabanes de jeux en bois AXI, une garantie de 2 ans sur les raccords et accessoires et une garantie de 5 ans sur le bois.

AXI.COM se réserve le droit de n'accorder aucune garantie en cas de :

- absence d'une preuve d'achat d'origine ;
- effets naturels du climat sur le bois, pouvant avoir pour conséquence une déformation ou une fissure du bois n'ayant aucun impact négatif sur la structure de la cabane de jeux AXI ;
- application à d'autres fins que celles pour lesquelles la cabane AXI a été conçue ;
- montage autre que le mode d'installation prescrit ;
- exécution non professionnelle de réparations techniques ;
- utilisation de la cabane de jeux AXI dans des lieux publics, comme des écoles et des crèches ;
- location de la cabane de jeux AXI à des tiers ;
- absence d'un contrôle régulier et du remplacement éventuel de pièces, vis et raccords.
- omission de l'application d'une nouvelle couche de vernis une fois tous les deux ans sur la cabane AXI.

Date d'achat : _____ - _____ - 20_____

Description du produit : _____

Numéro d'article : _____

Votre revendeur : _____

Numéro de lot : _____


ATTENTION !

Conservez ce formulaire accompagné de votre preuve d'achat pour pouvoir prétendre à la garantie !



JULIA

10—15



ALEX

16—21



TOM

22—28



LAURA

29—35



SARAH

36—45

JULIA



ART NO. A030.046.00



x1



x1



x2



x14



x7



x16
Ø5x60



x9
Ø4x40



x8
Ø M6X75



x8
Ø 6



x16
Ø 6

x8
M6

ART NO. 030.048.00



x1





x1


ART NO. A030.047.00



x2







ALEX



ART NO. A030.046.00



x1



x1



x2



x14



x7



x16
Ø5x60



x9
Ø4x40



x8
Ø M6X75



x8
Ø 6



x16
Ø 6

x8
M6

ART NO. 030.048.00



x1




x1

ART NO. A030.047.00






x2



ART NO. A030.050.00




ART NO. A030.051.00









TOM



ART NO. A030.046.00



x1



x1



x2



x14



x7



x16
Ø5x60



x9
Ø4x40



X8
ØM6X75



X8
Ø 6



x16
Ø6

X8
M6

ART NO. 030.048.00



x1




x1

ART NO. A030.047.00






x2



ART NO. A030.050.00






ART NO. A030.052.00











LAURA



ART NO. A030.046.00



x1



x1



x2



x14



x7



x16
Ø5x60



x9
Ø4x40



x8
Ø M6X75



x8
Ø 6



x16
Ø 6

x8
M6

ART NO. 030.048.00



x1




x1

ART NO. A030.047.00





x2



ART NO. A030.050.00






ART NO. A030.053.00











SARAH



ART NO. A030.046.00



x1



x1



x2



x14



x7



x16
Ø5x60



x9
Ø4x40



X8
Ø M6X75



X8
Ø 6



x16
Ø 6

X8
M6

ART NO. 030.048.00



x1




x1

ART NO. A030.047.00




x2

ART NO. A030.050.00



ART NO. A030.054.00



ART NO. A030.055.00



x2



x2



x2



x2



x2



x2



x4



x38
 $\varnothing 5*60$

